

NOTICE POUR LA TV DE LA CUISINE APPARTEMENT « LOUBIAU-111 »

il y a deux télécommandes,

Une petite toute noire pour le boîtier Amazon FIRESTICK TV qui est derrière la télé

Une plus grosse toute noire pour la TV SAMSUNG



Cette télévision n'est pas raccordée à l'antenne, mais elle est raccordée en WIFI à la BOX Orange.

En bas droite derrière la TV Samsung , il y a un bouton manuel
Qui permet de sélectionner la source d'entrée de la TV, sélectionner HDMI1

On peut aussi essayer de faire cette sélection par la touche SOURCE en haut à droite de la télécommande SAMSUNG
Mais cela ne marche pas toujours, il vaut mieux le faire par le bouton manuel

Pour tout le reste on utilise uniquement la télécommande FireTV Amazon, même pour le son, celle de la TV ne sert plus

Avec la petite télécommande il y a un anneau qui permet de faire gauche, droite, haut, bas et au centre un rond pour faire OK
Appuyez deux fois sur la touche OK pour réveiller le boîtier fireTV Amazon

Appuyer sur la touche Accueil.

Sélectionner la fonction jaune orangé MOLOTOV sur l'écran avec les touches haut, bas, gauche, droite, OK

Puis choisissez votre chaîne dans MOLOTOV

Dans le panneau de la chaîne, sélectionner l'émission que vous voulez regarder

Faire OK une fois

Faire OK une seconde fois,



